



PLUVIO-01

Sensor de pluviómetro



PLUVIO-01 mide la cantidad de precipitación durante un período de tiempo específico. Después de cada llenado (0,2794 mm), el cubo basculante se vacía automáticamente para que pueda estar lista para volver a llenarse.

Los informes de precipitaciones son esenciales para optimizar su programa de riego, evitando así un desperdicio innecesario de agua.

CARACTERÍSTICAS

- Pluviómetro compacto redondeado (118/135 x 60 x 80 mm).
- Después de cada lleno, se vacía automáticamente para que pueda estar listo para ser llenado nuevamente.

Compatible con módulos de sensor único/múltiple Tempus® Air MS (S1 y S4)



ESPECIFICACIONES

Señal de salida	Contacto seco
Longitud del cable	75 cm
Dimensiones	13,5 cm x 6 cm x 8 cm
Cableado y conexión a Tempus Air MS	Rojo: para conectar con el cable amarillo Tempus Air MS Verde: para conectar con el cable negro Tempus Air MS

INSTALACIÓN

Coloque el pluviómetro en una posición sin estorbos (para tener una recogida de lluvia óptima).

Sugerencias: En campo abierto, procure alejarlo de los obstáculos a una distancia del doble de la altura de dichos obstáculos y al menos a 50 cm del suelo

Codificación

Código	Descripción
IT-PLUVIO-01	Pluviómetro (LEXCA001)