

TEMPUS[®] AIR BS

Passerelle LoRa[™] 3G



La passerelle 3G - LoRa[™] vous permet de surveiller et de contrôler à distance les modules de terrain via un smartphone / une tablette (avec l'application MyToroTempus) ou via un PC en utilisant la plate-forme Web MyToroTempus.com.

La passerelle LoRa[™] 3G permet une connexion directe depuis smartphone / tablette via Bluetooth[®].



SPÉCIFICATIONS ET CARACTÉRISTIQUES

- Connexion radio LoRa[™] [868-868,6] MHz, 25 mW
- Gère jusqu'à 25 modules de terrain simultanément
- Portée LoRa[™] jusqu'à 800 m
- Connexion 3G
- 12 connexions par jour
- Bluetooth[®] Smart 4.0 basse consommation
- Alimentation électrique 230 V CA/24 V CC ou panneau solaire (en option)
- 24h d'autonomie
- Gestion à distance via l'application MyToroTempus et la plate-forme Web MyToroTempus.com
- Étanche IP65
- Multi Provider SIM Card incluse
- Frais d'abonnement aux données inclus pour la première année*. La carte SIM doit être activée, demandez à votre revendeur de gérer votre activation
- Transformateur de puissance 230 VCA/24 V CC inclus
- Possibilité d'alimentation par un panneau solaire (non inclus)
- Kit d'installation inclus (attaches et pince en acier inoxydable)
- Test pour vérifier l'état de la connexion entre Tempus Air BS et les modules à tout moment
- Température d'exploitation : -20°C / 60°C

Passerelle LoRa[™] 3G pour connecter et contrôler jusqu'à 25 modules de terrain via LoRa[™].

FRAIS D'ABONNEMENT AUX DONNÉES INCLUS POUR LA PREMIÈRE ANNÉE

Découvrez l'application MyToroTempus pour surveiller et contrôler votre **SYSTÈME TEMPUS[®] AIR**



Téléchargement gratuit sur App Store ou Google Play



**) La première année d'abonnement aux données expire fin février indépendamment de la date d'activation. Pour les années suivantes, les renouvellements d'abonnement de données seront soumis à des frais annuels.*


Codification

Code	Description
TEMP-AIR-BS	Tempus [®] Air BS - Passerelle LoRa [™] 3G




Dans les zones isolées où l'alimentation électrique est indisponible, Tempus Air® BS peut être alimenté par panneau solaire


LED colorées pour identifier facilement l'état de la passerelle



Initialisation



Connection réseau




Prêt



Transformateur de puissance
230 V CA/24 V CC inclus
(Fiche électrique non incluse)

Kit d'installation inclus
(attaches et pince en
acier inoxydable)



MANUAL

