

# TEMPUS® AIR MV

## Centrale DC pour Master Valve



Le module permet la gestion automatique d'une Master Valve (ou d'une commande de pompe) et permet la lecture d'un capteur de pluie ou d'un capteur volumétrique.

Le module dialogue via LoRa™ avec la passerelle (3G ou Wi-Fi), il reçoit la programmation d'irrigation et transmet les données relevées par le capteur. Le module permet en outre une connexion directe au moyen d'un smartphone ou d'une tablette via Bluetooth®.

**Module de programmation d'irrigation IP68, alimenté par batterie contrôlé par LoRa™ pour gérer une Master Valve (ou une commande de pompe) équipée d'une entrée pour capteur de pluie ou capteur volumétrique**

## SPÉCIFICATIONS ET CARACTÉRISTIQUES

- Connexion radio LoRa™ [868-868,6] MHz, 25 mW
- Gestion Master Valve
- Portée LoRa™ jusqu'à 800 m
- Jusqu'à 200 démarrages automatiques par groupes de Tempus® Air CT connectés
- Bluetooth® Smart 4.0 à faible absorption
- Mémoire permanente
- Entrée pour capteur de pluie ou capteur volumétrique (débitmètre)
- Fonction retard pluie de 1 à 15 jours ou « permanent »
- Gestion à distance via l'application MyToroTempus et la plate-forme Internet MyToroTempus.com
- Imperméable classe IP68
- Alimenté sur batterie 9 Vcc
- Compatible avec solénoïdes à impulsion 9 V
- Distance maximale de câblage du module MV aux solénoïdes : 300 m
- Température de fonctionnement : -20 °C / 60 °C

**SANS CÂBLAGES  
LA CENTRALE EST ALIMENTÉE SUR  
BATTERIE**

Découvrez l'application MyToroTempus pour surveiller et contrôler votre **SYSTÈME TEMPUS® AIR**



Téléchargement gratuit sur App Store ou Google Play



### Codage

Code	Description
TEMP-AIR-MV	Tempus® Air MV - Contrôleur MV pour Master Valve (ou commande de pompe)




Pour commander une pompe, connectez Tempus® Air MV au relais Tempus® Air PR (à acheter séparément)



Gère automatiquement jusqu'à 200 démarrages par groupes de Tempus® Air CT connectés

Support d'installation sur le dessus d'un solénoïde inclus



Connecteurs de fils étanches inclus



Batterie non fournie

MANUEL  
Tempus® Air MV



MANUEL  
Tempus® Air PR

